



• Para uso en interior y exterior

## LUMINARIA DE PISO TIPO BOLARDO LED | DOKKA LDP103

### Especificaciones Técnicas

| Ítem No.                               | LDP10360AG | LDP10360AN |
|----------------------------------------|------------|------------|
| Color                                  | Gris       | Negro      |
| Consumo                                | 18W        | 18W        |
| Tensión                                | 85-265V    | 85-265V    |
| Flujo Luminoso por Watt (lm/W)         | 45lm/W     | 45lm/W     |
| Flujo Luminoso Total (lm)              | 810lm      | 810lm      |
| Temperatura de Color (K)               | 3000K      | 3000K      |
| Índice de Reproducción Cromática (IRC) | ≥80        | ≥80        |
| Factor de Potencia                     | ≥ 0.5      | ≥ 0.5      |


## Características

|                                      |                         |
|--------------------------------------|-------------------------|
| <b>Atenuable (Dimerizable)</b>       | No                      |
| <b>Aplicación</b>                    | Sobreponer (piso)       |
| <b>Material</b>                      | Aluminio + Acrílico     |
| <b>Terminado</b>                     | Pintura electroestática |
| <b>Pantalla</b>                      | Acrílico                |
| <b>Tipo de LED</b>                   | SMD                     |
| <b>SDMC</b>                          | ≤ 3                     |
| <b>Ángulo de apertura</b>            | 360°                    |
| <b>Temperatura de funcionamiento</b> | -15°C~+50°C             |
| <b>Vida Útil (Horas)</b>             | 50.000Hrs               |

## Precauciones al instalar

- La instalación debe realizarse estrictamente de acuerdo con las instrucciones.
- Abstenerse de instalar la luminaria en techos inestables, deformados o dañados.
- Asegúrese de haber cortado la fuente de alimentación antes de instalar, cambiar o limpiar la lámpara.
- Asegúrese de que no haya ningún componente suelto.

## Medidas:



Para proceder con la garantía es indispensable cumplir con los puntos antes mencionados, se debe programar una revisión con nuestros técnicos para analizar la instalación, de lo contrario no se hará válida la garantía.