



## LUMINARIA DECORATIVA TIPO APLIQUE LED | TRANOY LAL51418

### Especificaciones Técnicas

| Modelo                                        | LAL51418<br>AN  |
|-----------------------------------------------|-----------------|
| Color                                         | Negro           |
| Potencia                                      | 18W             |
| Corriente nominal                             | 0.15A           |
| Tensión                                       | AC85-265V       |
| Frecuencia                                    | 50/60Hz         |
| Eficiencia (lm/W)   Flujo Luminoso total (lm) | 60lm/W   1080lm |
| Temperatura de Color (K)                      | 3000K           |
| Índice de Reproducción Cromática (IRC)        | ≥80             |
| Factor de Potencia                            | ≥ 0.5           |

- Para uso en interior y exterior.
- La luminaria requiere driver **(incluido)** para su correcto funcionamiento.


## Características

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| Atenuable (Dimerizable)       | No                      |
| Driver                        | interno                 |
| Escalizable                   | No                      |
| Aplicación                    | Sobreponer              |
| Material                      | Aluminio + PC           |
| Terminado                     | Pintura Electroestática |
| Pantalla                      | Polycarbonato           |
| Tipo de LED                   | SMD                     |
| SDMC                          | ≤ 3                     |
| Ángulo de apertura            | 171°                    |
| Temperatura de funcionamiento | -20°C~+45°C             |
| Vida Útil (Horas)             | 50.000h                 |
| IP IK                         | IP54   IK04             |

## Precauciones al instalar

- La conexión debe realizarse estrictamente de acuerdo con las instrucciones.
- Abstenerse de instalar la luminaria en zonas inestables, deformados o dañados.
- Asegúrese de que no haya ningún componente suelto.

## Diagrama de medidas




Para proceder con la garantía es indispensable cumplir con los puntos antes mencionados, se debe programar una revisión con nuestros técnicos para analizar la instalación, de lo contrario no se hará válida la garantía.

## Instalación:



\*Desconecta la corriente electrica.



Para proceder con la garantía es indispensable cumplir con los puntos antes mencionados, se debe programar una revisión con nuestros técnicos para analizar la instalación, de lo contrario no se hará válida la garantía.